

Návod

OBSAH BALENÍ

1. Náhlavní souprava Recon 70



Recon 70 Headset Casque Recon 70

<u>OVLÁDÁNÍ</u>



- A. Otočný mikrofon
- B. Ovládání hlasitosti (Upraví hlavní hlasitost zvuku příchozí hry a chatu)

POZNÁMKA: Otočení mikrofonu až za pozice 1 a 3 může způsobit poškození mikrofonu.



Vyklopením mikrofonu do pozice 2 ztlumíte zvuk

NASTAVENÍ XBOX

Chcete-li nastavit náhlavní soupravu Recon 70 pro použití s konzolí Xbox, proveďte následující. Upozorňujeme, že tyto informace platí pro konzole Xbox One i Xbox Series X|S.



- 1. Připojte sluchátka k ovladači Xbox.
- 2. Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Xbox na ovladači. Přejděte dolů k tlačítkům v dolní části levého bočního panelu a poté vyberte ikonu Reproduktoru (Audio)

Nastavte **hlasitost náhlavní soupravy** na maximum. Nastavte **Headset Chat Mixer** na střední nastavení. Nastavte Sledování mikrofonu (**Mic Monitor**) na preferovanou úroveň.



NASTAVENÍ PROSTOROVÉHO ZVUKU (DOSTUPNÉ POUZE NA XBOX)

- 1. Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Xbox na ovladači.
- 2. Přejděte na Profile & System a vyberte nastavení Settings (ikona ozubeného kola).
- 3. Jdete na General >> Volume & Audio Output.-
- 4. Ve sloupci Headset Audio (pravá strana obrazovky) nastavte **Headset Format** na **Windows** Sonic For Headphones.

General Volume & audio output				
Volume options	Speaker audio		Headset audio	
Chat mixer	HDMI audio Headset format		Headset format Windows Sonic for	
Party chat output Headset			Using HDMI audio headset	
			When using this Headset forma	it, be

NASTAVENÍ PLAYSTATION

Nastavení náhlavní soupravy Recon 70 pro použití s konzolí PS4 nebo PS5.

PS4

1. Přejdete na Settings >> Devices >> Audio Devices.

Nastavte Input & Output Device na Controller Headset. Nastavte Output to Headphones na All Audio.

Nastavte úroveň ovládání hlasitosti sluchátek(**Volume Control (Headphones)**) na maximum. 2. Vyberte možnost Upravit úroveň mikrofonu **Adjust Microphone Level** a podle pokynů na obrazovce zkalibrujte mikrofon.

PS5

- Zapojte náhlavní soupravu do pomocného portu na ovladači DualSense. Jakmile to uděláte, funkce mikrofonu se automaticky přepne z integrovaného mikrofonu ovladače na náhlavní soupravu.
- Přejděte do Settings >> Sound >> Audio Output >> Output Device

 Vyberte náhlavní soupravu ovladače Controller Headset pro výstupní zařízení Output Device
 - Nastavte Výstup pro Sluchátka Output to Headphones na All Audio
- 3. Přejděte do Settings >> Sound >> Volume >> Headphones
 - Nastavte úroveň ovládání hlasitosti (sluchátka) **Volume Control (headphones)** na maximum
- 4. Upravte úrovně mikrofonu v Settings >> Sound >> Microphone >> Adjust Mic Level >> Microphone Level

*V případě potřeby můžete aktivovat funkci 3D Audio pro vylepšení zvuku prostřednictvím náhlavní soupravy.

Poté přejděte na Upravit 3D zvukový profil a vyberte nejlepší možnost profilu pro vaši hru.

NASTAVENÍ PC/MAC A MOBILU



Poznámka: Pokud váš počítač používá samostatné zelené/růžové konektory pro zvuk, budete potřebovat PC Splitter Cable.