

Jak sluchátka používat


OPENCOMM C102

Uživatelská příručka



Další podrobnosti naleznete
v následujícím textu

userguide.shokz.net/opencomm




SHOKZ

8000500096 (A1)

*Mikrofon s funkcí potlačení hluku okolí umístěte co nejbližší k ústům.

Zapnutí/Vypnutí

Tlačítko
zapnutí/hlasitosti



Tlačítko hlasitosti


Zapnutí sluchátek

Stiskněte a na 2 vteřiny
podržte tlačítka
zapnutí/hlasitosti až
kontrolka LED začne
modře blikat.

Vypnutí sluchátek


Stiskněte a na 3 vteřiny
podržte tlačítka
zapnutí/hlasitosti až
kontrolka LED začne
červeně blikat.

Párování ①




1. Párování začněte s **vypnutými** sluchátky OpenMove.
2. Stiskněte a na **5 vteřin** **podržte** tlačítko **Volume+** až LED kontrolka začne **modro-červeně blikat**.

Párování ②



3. Otevřete **Bluetooth** nastavení vašeho zařízení a zvolte "**OpenMove by Shokz.**" Audrey oznámí "connected" (připojeno)

Multifunkční tlačítko



- Multifunkční tlačítko
- ▶|| Jedním kliknutím spustíte **Přehrávání/přerušeni hudby**
 - ⏮ Dvojitým kliknutím spustíte **přehrávání následující skladby**
 - ⏭ Trojitým kliknutím spustíte **přehrávání předcházející skladby**
 - ☎ Jedním kliknutím **Přijmete hovor**
 - 📞 Jedním kliknutím **Hovor ukončíte**