




Ďalšie podrobnosti nájdete v nasledujúcom texte



userguide.shokz.net/openrunpro

8000500138 (A2)

Zapnutie/Vypnutie




Zapnutie slúchadiel

Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlá zapnutia/hlasitosti až kým kontrolka LED nezačne blikať na modro.

Vypnutie slúchadiel


Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá zapnutia/hlasitosti až kým kontrolka LED nezačne blikať na červeno.

Párovanie ①



1. Párovanie začnite s **vypnutými** slúchadlami OpenMove.
2. Stlačte a na **5 sekúnd** podržte tlačidlo **Volume+** až LED kontrolka začne **modro-červeno blikať**.

Párovanie ②



3. Otvorte **Bluetooth** nastavenia vášho zariadenia a zvolte "**OpenMove by Shokz**." Audrey oznámi "connected" (pripojené)

Multifunkčné tlačidlo



- ▶ Jedným kliknutím spustíte **Prehrávanie/prerušenie hudby**
- ▶ Dvojším kliknutím spustíte **prehrávanie nasledujúcej skladby**
- ▶ Trojitým kliknutím spustíte **prehrávanie predchádzajúcej skladby**
- ▶ Jedným kliknutím **Primete hovor**
- ▶ Jedným kliknutím **Hovor ukončíte**