




**FUEL**  
**DUAL CHARGER**

## QUICK-START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


Kombinace nabíjecí stanice pro 2 ovladačem a stojanu na sluchátka.  
Kompatibilní s ovladači Xbox Series X|S a Xbox One.

### OBSAH BALENÍ

1. Nabíjecí stanice pro dva ovladače **(A)**
2. Dobíjecí baterie (x2) **(B)**
3. kabel USB-A do USB-C **(C)**
4. Dvířka baterie ovladače (Xbox One, Xbox Series X|S) **(D)**
5. Univerzální stojánek na sluchátka **(E)**




**A** DUAL CONTROLLER  
CHARGE STATION  
STATION DE CHARGE  
DOUBLE MANETTE




**B** RECHARGEABLE  
BATTERY PACK X2  
LOT DE BATTERIES  
RECHARGEABLES X2



**C** 10'3 M USB-A TO  
USB-C CABLE  
CÂBLE USB-A À  
USB-C DE 3 M




(XBOX SERIES X|S)



(XBOX ONE)


**D** CONTROLLER  
BATTERY DOORS  
COUVERCLES DE  
BATTERIE POUR  
MANETTE



**E** UNIVERSAL  
HEADSET STAND  
SUPPORT UNIVERSEL  
POUR CASQUE

# NASTAVENÍ

**\*\*UPOZORNĚNÍ:** Headset a ovladače nejsou součástí dodávky. **\*\***



<https://www.facebook.com/turtlebeach>



<https://twitter.com/turtlebeach>



<http://instagram.com/turtlebeach>



<https://www.youtube.com/user/turtlebeachvideos>