



Nouzová LED svítlna a blikající světlo

Uživatelská příručka

TLL441101

Tento manuál je dostupný i v jiných jazycích na webové stránce www.tellur.com

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, set against a dark blue background.

INTO YOUR FUTURE

Nouzová LED svítilna a blikající světlo

Před použitím svítilny za zapotřebí vložit baterie (3 ks AAA). K tomu budete potřebovat malý křížový šroubovák.

*Doporučujeme používat kvalitní baterie, aby bylo zabráněno jejich vytečení a poškození vnitřních elektronických obvodů i po úplném vybití.

Nouzovou LED svítilnu otočte vzhůru nohama a na zadní straně uvidíte dva malé šroubky.

Posuňte horní část závěsu nahoru od vás (o 180° od vás).

Šroubky vyšroubujte.

Pokud se podíváte na svítilnu jako na hodinky, malé odsazení by mělo být na 12 hodinách.

Na pozici 10 a 2 hodin uvidíte dvě malé záložky. Tyto vám pomohou při odstranění zadní části nouzové svítilny.

Pro odstranění není zapotřebí je páčit či používat žádné nástroje. Zadní část těsně doléhá a je vodotěsná. Nyní můžete zadní kryt sejmout zatlačením na dvě malé záložky.

Polarita baterií je vyznačena uvnitř přihrádky na baterie. Pro snazší a rychlejší vložení si

zapamatujte, že prostřední baterie má záporný (-) pól nahoře. Obě postranní baterie mají kladný pól (+) nahoře.

Nyní stiskem tlačítka zapnutí zkontrolujte, že nouzová LED svítilna funguje.

Zadní kryt vložte zpět na místo tak, aby horní část zakřiveného závěsu směřovala nahoru (v pozici 12 hodin) a přímo za pracovní LED ve předu LED svítilny.

Oba šroubky rovnoměrně utáhněte, ale nepřetahujte je.

Provozní režimy nouzové LED svítilny

Svítilnu zapnete stiskem tlačítka zapnutí. Opakovaným stiskem tlačítka zapnutí můžete procházet 9 režimy osvětlení svítilny. Stiskem tlačítka zapnutí na tři vteřiny svítilnu vypnete. Svítilnu je možné také vypnout procházením všech 9 režimů:

1. Dvojité blikání
2. Jednoduché blikání
3. Jedno krátké bliknutí
4. Rotující majáček
5. Střídající se blikání
6. SOS (univerzální nouzový signál)
7. Trvalé plné světlo

8. Trvalé tlumené světlo
9. Bílé pracovní osvětlení
10. Vypnutí svítidel.

Informace o likvidaci a recyklaci zařízení



Přeškrtnutý symbol nádoby na odpad na vašem výrobku, bateriích, brožуре nebo na obalovém materiálu vás upozorňuje, že elektronická zařízení a baterie musí být na konci své životnosti likvidovány odděleně; nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Je na odpovědnosti uživatele likvidovat zařízení prostřednictvím sběrných dvorů nebo služeb, které se zabývají separací a likvidací elektrického a elektronického odpadu (WEEE) a baterií ve shodě s místními zákony. Správný sběr a recyklace vašeho vysloužilého zařízení pomáhá zajistit recyklaci EEE odpadu způsobem, který šetří cenné materiály a chrání zdraví a životní prostředí. Nesprávná manipulace, náhodné rozbití, poškození nebo nesprávná recyklace na konci životnosti zařízení může být škodlivá pro zdraví a životní prostředí.