



Núdzové LED svietidlo
a
blikajúce svetlo
Užívateľská príručka
TLL441101

Tento manuál je dostupný aj v iných jazykoch na
webovej stránke www.tellur.com

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, set against a dark blue background.

INTO YOUR FUTURE

Núdzové LED svietidlo a blikajúce svetlo

Pred použitím svietidla treba vložiť batérie (3 ks AAA). Na to budete potrebovať malý krížový skrutkovač.

*Odporúčame používať kvalitné batérie, aby bolo zabránené ich vytečeniu a poškodeniu vnútorných elektronických obvodov aj po úplnom vybití.

Núdzové LED svietidlo otočte hore nohami a na zadnej strane uvidíte dve malé skrutky. Posuňte hornú časť závesu hore od Vás (o 180° od Vás). Skrutky vyskrutkujte.

Pokiaľ sa pozriete na svietidlo ako na hodinky, na 12 hodinách by malo byť malé odsadenie.

Na pozícii 10 a 2 hodín uvidíte dve malé západky. Tieto Vám pomôžu pri odstránení zadnej časti núdzového svietidla.

Na odstránenie krytu nie je potrebné západky páčiť či používať nejaké nástroje. Zadná časť tesne dolieha a je vodotesná. Teraz môžete zadný kryt sňať zatlačením na dve malé západky.

Polarita batérií je vyznačená vo vnútri priehradky na batérie. Pre jednoduchšie a rýchlejšie vloženie si zapamätajte, že prostredná batéria má záporný (-) pól hore. Obe postranné batérie majú hore kladný pól (+).

Teraz stlačením tlačidla zapnutia skontrolujte, či núdzové LED svietidlo funguje.

Zadný kryt vložte späť na miesto tak, aby horná časť so zakrivením krytu smerovala nahor (v pozícii 12 hodín) a priamo za pracovnú LED vpredu LED svietidla.

Obe skrutky rovnomerne utiahnite, ale nepreťahujte ich.

Prevádzkové režimy núdzového LED svietidla

Svietidlo zapnete stlačením tlačidla zapnutia. Opakovaným stlačením tlačidla zapnutia môžete prechádzať 9 režimami osvetlenia svietidla. Stlačením tlačidla zapnutia na tri sekundy svietidlo vypnete. Svetidlo je možné tiež vypnúť prechádzaním všetkých 9 režimov:

1. Dvojité blikanie
2. Jednoduché blikanie
3. Jedno krátke bliknutie
4. Rotujúci maják
5. Striedajúce sa blikanie
6. SOS (univerzálny núdzový signál)
7. Trvalé plné svetlo

8. Trvalé tlmené svetlo
9. Biele pracovné osvetlenie
10. Vypnutie svietidla.

Informácie o likvidácii a recyklácii zariadenia



Preškrtnutý symbol nádoby na odpad na Vašom výrobku, batériách, brožúre alebo na obalovom materiáli Vás upozorňuje, že elektronické zariadenia a batérie musia byť na konci svojej životnosti likvidované oddelene; nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Je na zodpovednosti užívateľa likvidovať zariadenia prostredníctvom zberných dvorov alebo služieb, ktoré sa zaoberajú separáciou a likvidáciou elektrického a elektronického odpadu (WEEE) a batérií v zhode s miestnymi zákonmi. Správny zber a recyklácia Vášho vyslúžilého zariadenia pomáha zaistiť recykláciu EEE odpadu spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály a chráni zdravie a životné prostredie. Nesprávna manipulácia, náhodné rozbitie, poškodenie alebo nesprávna recyklácia na konci životnosti zariadenia môže byť škodlivá pre zdravie a životné prostredie.