




Rychlý start

Chytrý projektor K2s PRO

YABER Doživotní profesionální podpora

Vážený zákazníku

děkujeme, že jste si vybrali projektor Yaber K2s.

Tato příručka vám pomůže seznámit se se všemi funkcemi.

Naskenujte QR kód na další stránce a získáte podrobný uživatelský manuál k produktu a video návod.

Chápeme, že během používání projektoru mohou vyvstat mnoho otázek a obav. Rádi také uslyšíme vaši zpětnou vazbu. Zanechání recenze na stránce produktu však není nejrychlejším řešením. Mnoho běžných problémů, jako je nemožnost automatického zaostření nebo keystone, problémy se zvukem, problémy s připojením WiFi nebo Bluetooth, lze obvykle vyřešit vhodným nastavením.


Pokud narazíte na nějaké problémy, neváhejte nám zaslat číslo vaší objednávky a popis problému na adresu **service@yober.com**. (např. US+K2sc00o-00000000-000000ocIssues) Můžete si být jisti, že náš servisní tým vám nabídne řešení do 24 hodin.

Vaše spokojenost je naší nejvyšší prioritou. Pokud narazíte na nějaké problémy, upřímně doufáme, že nám dáte příležitost je napravit. Doporučujeme vám také nejprve důkladně prostudovat obsah tohoto manuálu.

Přejeme vám vynikající zážitky s projektorem K2s. Tým zákaznického servisu

Yaber


Obsah balení



Projektor K2s



Dálkové ovládání




HDMI/napájecí kabel




TV Dongle (předinstalovaný)



Kryt objektivu




Čisticí sady



3-v-1 AV kabel








Stručný návod k
obsluze







Sady subwooferů

Přehled produktů




Instalace TV dongle

 Upozornění: TV Dongle je přednastavený



1. Jedním stisknutím otevřete víko a vyjměte dongle.
2. Vložte TV Dongle. (zkontrolujte si přední a zadní stranu)
3. Stiskněte tlačítko „Push“ pro zavření víka.

 Upozornění: Při prvním použití Google TV budete muset postupovat podle pokynů a dlouhým stisknutím tlačítek  a  provést párování.



Pokud máte během instalace nějaké dotazy, obraťte se na poprodejní e-mail.

Zakoupeno online: service@yober.com


Zakoupeno u jiných autorizovaných partnerů: ofersales@ipyabertech.com




Naskenujte QR kód a
podívejte se na videonávod

Zapněte projektor Yaber


1. Připojte projektor a subwoofer k napájení a zapněte vypínač.




2. Zapojte USB Dongle z krabice s příslušenstvím do projektoru.



3. Klikněte na tlačítko pro párování, které se zobrazí na obrazovce projektoru.




4. Klikněte na tlačítko pro spárování na subwooferu.




5. Pokud kontrolka na subwooferu svítí nepřetržitě, znamená to, že párování bylo úspěšné.

Rychlé blikání:	Probíhá párování
Pomalé blikání:	Nespárováno
Trvale svítí:	Párování úspěšné

Nastavení inteligentního hlasového ovládání



1. Připojte K2s k síti Wi-Fi a spusťte nastavení Alexa z domovské obrazovky projektoru a přihlaste se.
2. Přihlaste se a otevřete aplikaci Alexa ve svém telefonu.
Přejděte do More - Skills@Game a vyhledejte Skills - Najděte Whale video a povolte jej.



3. Na stránce Whale Video Settings - Advanced Setting page - spárujte projektor se svými chytrými reproduktory (s vestavěnou Alexou) a dokončete nastavení.
4. Nyní zkuste: „Alexa, open youtube on the projector“

Pokud máte během instalace nějaké dotazy, obraťte se na poprodejní e-mail.

Zakoupeno online: service@yaber.com


Zakoupeno od jiných autorizovaných partnerů: aftersales@yobertech.com






Naskenujte QR kód a
podívejte se na videonávod

Nastavení NFC

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci E-share naskenováním QR kódu nebo navštivte <http://h.eshare.app>
2. Ujistěte se, že jsou váš telefon a projektor připojeny ke stejné síti, a připojte projektor k aplikaci E-share.
3. Povolte funkci NFC ve svém telefonu a lehce klepněte na horní část telefonu. na oblasti NFC označené na projektoru



4. Přejděte do nastavení aplikace E-share, vyberte možnost „Write NFC Taps“ (Zapsat NFC klepnutí) a podle pokynů aktivujte oblast NFC na projektoru.
5. Nyní můžete přiložit telefon k oblasti NFC a provést Screencast, pokud je projektor zapnutý a připojený ke stejné Wi-Fi síti jako váš telefon.



Poznámka:

1. Pro použití funkce NFC screencast je nutné, aby se váš telefon dotýkal oblasti detekce NFC na projektoru, což nemusí být vhodné pro stropní držáky.
2. Oblasti čtení NFC a dosah vašeho smartphonu se liší podle značky a modelu. Podrobné pokyny naleznete u výrobce svého smartphonu.
3. V současné době NFC tag nepodporuje použití např. řídicími operačními systémy. Aktivovaný tag lze číst pouze pomocí zařízení s stejným operačním systémem jako nastavovací zařízení.

Pokud máte během instalace nějaké dotazy, obraťte se prosím na e-mailovou adresu poprodejněho servisu.

Zakoupeno online: service@yaber.com

Zakoupeno od jiných autorizovaných partnerů: oftersalespyabertech.com




Naskenujte QR kód a podívejte se na videonávod

Režim Bluetooth reproduktoru



1. Klikněte na tlačítko Režim Bluetooth reproduktoru na projektoru.
2. Spárujte mobilní zařízení s projektorom a přehrávejte hudbu.

Tichý režim




Kliknutím na tlačítko Tichý režim na projektoru přejděte do tichého režimu a dalším kliknutím jej ukončete.

Nastavení obrazu

Po zapnutí projektoru počkejte 2–3 sekundy, projektor se automaticky zaostří a automaticky koriguje zkreslení obrazu.

Pokud není obraz ostrý, můžete použít funkci ručního ostření a pomocí tlačítek „F+“ a „F–“ na dálkovém ovladači upravit zaostření objektivu, dokud nebude obraz jasný.



Poznámka: Pokud je obraz stále rozmazaný, zkuste nastavit optimální projekční vzdálenost. Optimální projekční vzdálenost je 2,3–3,5 m.

Pokud máte během instalace nějaké dotazy, kontaktujte prosím
poprodejní e-mail.

Zakoupeno online: service@yaber.com

Zakoupeno u jiných autorizovaných partnerů: aftersales@yabertech.com



Naskenujte QR kód a
podívejte se na videonávod



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



PDF uživatelská příručka

Naskenujte a stáhněte



Pokyny k videu

Naskenujte a dozvíte se více

Kde získat další pomoc

Zakoupeno online:

service@yaber.com

Zakoupeno od jiných autorizovaných partnerů:

[@afteraoles@yobertech.com](mailto:afteraoles@yobertech.com) @



www.yaber.com



[@yaberofficial](https://www.youtube.com/@yaberofficial)



[@yaber.projector](https://www.facebook.com/yaber.projector)

Přehled produktu

Bass reflex port – Bassreflexový port

Indicator Light – Indikační kontrolka

Pair – Párování

Power Port – Napájecí port

Power ON/OFF – Zapnutí / Vypnutí

Acoustically Transparent Fabric – Akusticky prop. tkanina

Anti-slip Pad – Protiskluzová podložka

Dálkový ovladač

Power – Zapnutí / Vypnutí

Voice Search – Hlasové vyhledávání

Auto Focus – Automatické ostření

Video Source – Zdroj videa

Settings – Nastavení

Arrow Key – Směrové tlačítko

Confirm – Potvrdit

Home – Domů

Menu – Nabídka

Back – Zpět

Volume UP – Zvýšit hlasitost

Mute – Ztlumit zvuk

Volume Down – Snížit hlasitost

Focus + – Ostření +

Focus – – Ostření –

Netflix – Netflix (ponechat název)

YouTube – YouTube

Disney+ – Disney+

Prime Video – Prime Video

