

STEALTH™ 600


QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT READ BEFORE USING

IMPORTANT LIRE AVANT UTILISATION

STEALTH 600 GEN 3
CERTIFICATION MODEL:
HEADSET: HWB0001
DONGLE: HWAA0001 & HWAA0010

SETUP FOR XBOX® | CONFIGURATION POUR XBOX® Xbox Version only



EN
Set the USB wireless transmitter to "Xbox" mode
Connect the USB wireless transmitter to the USB-A port on Xbox
Power on headset
Wait for headset and USB wireless transmitter to pair

ES
Configura el transmisor inalámbrico en el modo „Xbox“.
Conecta el transmisor inalámbrico al puerto USB-A de la Xbox.
Enciende los auriculares
Espera a que se emparejen los auriculares y el transmisor USB


JP
ワイヤレストランスミッターを「Xbox」モードに設定します。
ワイヤレストランスミッターを Xbox の USB-A 端子に接続します。
ヘッドセットの電源を入れます。
ヘッドセットと USB トランスミッターがペアリングされるのを待ちます。

FR
Mettez l'émetteur sans-fil en mode « Xbox »
Connectez l'émetteur sans-fil au port USB-A de la Xbox
Allumez le casque
Attendez que le casque et l'émetteur USB soient appariés

DE
Stelle den Funksender auf den Modus „Xbox“ ein
Verbinde den kabellosen Sender mit dem USB-A Anschluss der Xbox
Schalte das Headset ein
Warte, bis Headset und USB Sender gekoppelt sind

KO
„Xbox“ 모드에 무선 트랜스미터 설정
Xbox의 USB-A 포트에 무선 트랜스미터 연결
헤드셋 전원 켜기
헤드셋과 USB 트랜스미터가 페어링될 때까지 대기

SETUP FOR PLAYSTATION®, PC AND NINTENDO SWITCH™ CONFIGURATION POUR PLAYSTATION®, PC ET NINTENDO SWITCH™



EN
Set the USB wireless transmitter to "USB" mode
[Xbox version only – all other versions, proceed to step 2]
Connect the USB wireless transmitter to the USB-A port on PlayStation®, PC or Nintendo Switch™
Power on headset
Wait for headset and USB wireless transmitter to pair

ES
Configura el transmisor inalámbrico en el modo „USB“
[solo en la versión para Xbox; en todas las demás versiones, ve al paso 2].
Conecta el transmisor inalámbrico al puerto USB-A en PlayStation®, PC o Nintendo Switch™
Enciende los auriculares
Espera a que se emparejen los auriculares y el transmisor USB

JP
ワイヤレストランスミッターを「USB」モードに設定します (Xboxバージョンのみ、他のバージョンの場合はステップ2に進む)。
ワイヤレストランスミッターを PlayStation®, PC 또는 Nintendo Switch™ の USB-A 端子に接続します。
ヘッドセットの電源を入れます。
ヘッドセットと USB トランスミッターがペアリングされるのを待ちます。

FR
Mettez l'émetteur sans-fil en mode « USB » [concerne la version Xbox uniquement ; pour toutes les autres versions, passez à l'étape 2]
Connectez l'émetteur sans-fil au port USB-A de la PlayStation®, PC ou Nintendo Switch™
Allumez le casque
Attendez que le casque et l'émetteur USB soient appariés

DE
Stelle den Funksender auf den Modus „USB“ ein [nur Xbox-Version – alle anderen Versionen, fahre mit Schritt 2 fort]
Verbinde den kabellosen Sender mit dem USB-A Anschluss von PlayStation®, PC oder Nintendo Switch™
Schalte das Headset ein
Warte, bis Headset und USB Sender gekoppelt sind

KO
"USB" 모드에 무선 트랜스미터 설정 (Xbox 버전만 해당 - 기타 모든 버전은 2단계로 진행)
USB-A 포트에 무선 트랜스미터 연결 (PlayStation®, PC 또는 Nintendo Switch™)
헤드셋 전원 켜기
헤드셋과 USB 트랜스미터가 페어링될 때까지 대기

Regulatory Compliance Statements for the STEALTH 600 GEN 3 (Wireless Gaming Headset – Headset Model: HWAA0001 & Dongle Model: HWAA0010)

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices
Class B Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15, Subpart B of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This product is compliant with the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008, Public Law 110-314 (CPSIA)

CANADA-statement
This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada exempt(s) de licence(s) applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radiation Exposure Statement:
The product complies with Canada portable RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

La produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les États-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

For warranty information and service, please visit www.turtlebeach.com/warranty

WARRANTY SERVICE FOR PURCHASES IN AUSTRALIA

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. For complete details please visit www.turtlebeach.com/warranty.

To make a warranty claim in Australia during the Warranty Period, Purchaser should contact the VTB repair centre: Tecworks International Pty Ltd, 13 Distribution Place, Seven Hills NSW 2147, Tel: 1300 074 512

European Union and European Fair Trade Association (EFTA) Regulatory Compliance
Declaration of Conformity

Marking by this symbol:

Herby, Voyetra Turtle Beach Inc. declares that **Stealth 600 Gen 3** Headset Model: HWB0001 & Dongle Model: HWAA0001 & HWAA0010 is in compliance with Directive 2014/30/EU (EMC), 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU (Safety), 2015/863 (amending Annex II to 2011/65/EC (RoHS)), 2012/19/EU (WEEE), 2006/19/07/EU (REACH), 94/92/EU (PACKAGING), 2006/66/EU (Battery), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (EMC), Radio Equipment Regulations 2017 (Radio), Electrical Equipment Regulations 2016 (Safety), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

The full text of the EU/UK declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.turtlebeach.com/homologation>

Radio frequency: 2400MHz
Operating frequency: 2400-2483.5MHz
Max. Output power: 4 dBm

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Turtle Beach Europe Ltd is obligated as a producer with a main activity of selling under The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007. To fulfill our obligation we are registered with Comply Direct and their Recycling Room. Here you will find advice and information on packaging waste management, recycling symbols and the waste hierarchy principles of reduce, reuse and recycle. <https://www.complydirect.com/the-recycling-room/> For instructions in other languages, please visit <http://www.turtlebeach.com/homologation>

Copyright © 2024, Voyetra Turtle Beach, Inc. All rights reserved. No part of this document may be reproduced without permission. Any product names mentioned in this guide may be trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners.

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI - B

Warning: To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

R-R-VTB-HWB0001
R-R-VTB-HWAA0001
R-R-VTB-HWAA0010

R 020-240008
R 020-240009
R 020-240010

R3D342
RHS

登録商標/商標/登録商標/商標/商標/商標
<http://www.turtlebeach.com>

P/N: 428-249-005-501 RA

IMPORTANT | IMPORTANT

PLEASE MAKE SURE YOUR HEADSET IS UPDATED WITH THE LATEST FIRMWARE.

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE VOTRE CASQUE DISPOSE DE LA DERNIÈRE VERSION DU MICROLOGICIEL.



Android



iOS


Download the Swarm™ II mobile app for Android or iOS to update your headset to the latest firmware and customize settings.

Alternatively, you can use the Swarm™ II desktop software for Windows available at turtlebeach.com/swarm2



Téléchargez l'application mobile Swarm™ II pour Android ou iOS afin de mettre votre casque à jour avec la dernière version du micrologiciel et de personnaliser les paramètres.

Vous pouvez également utiliser le logiciel Swarm™ II pour Windows, disponible sur turtlebeach.com/swarm2


PACKAGE CONTENTS | CONTENU



HEADSET CONTROLS | COMMANDES DU CASQUE



BLUETOOTH SETUP | CONFIGURATION BLUETOOTH



To enable Bluetooth pairing mode:

- Press and hold the Bluetooth multi-function button (MFB) until the "Pairing Bluetooth" voice prompt plays.
- After placing your headset in pairing mode, select the headset from within your device's Bluetooth settings menu to connect.
- The Bluetooth MFB is used to answer and end calls as well as media playback control when connected to a compatible mobile phone.

When the headset is connected using the USB wireless transmitter in the default 2.4GHz Wireless mode, incoming calls can be answered by single pressing the Bluetooth MFB. The headset will automatically switch back to 2.4GHz Wireless mode when the call is ended by single pressing the Bluetooth MFB again.

The Stealth 600 will enter Bluetooth pairing mode when powered on. If no Bluetooth connection is made within two minutes, pairing mode will stop. To pair new devices, follow the Bluetooth pairing steps on this page.

Le Stealth 600 entrera en mode d'appairage Bluetooth lorsqu'il sera allumé. Si aucune connexion Bluetooth n'est effectuée dans les deux minutes, le mode appairage se désactive. Pour appairer de nouveaux appareils, suivez les étapes Bluetooth sur cette page.

Activation du mode d'appairage Bluetooth :

- Appuyez sur le bouton multifonction Bluetooth (MFB) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal „Pairing Bluetooth“.
- Après avoir placé votre casque en mode d'appairage, sélectionnez-le dans le menu des paramètres Bluetooth de votre appareil pour vous connecter.
- Le bouton MFB Bluetooth est utilisé pour répondre et mettre fin aux appels ainsi que pour contrôler la lecture des médias lorsqu'il est connecté à un téléphone portable compatible. Lorsque le casque est connecté à l'aide de l'émetteur sans-fil USB en mode sans fil 2,4 GHz par défaut, il est possible de répondre aux appels entrants en appuyant simplement sur le bouton MFB Bluetooth. Le casque repasse automatiquement en mode sans-fil 2,4 GHz lorsque l'appel est terminé en appuyant à nouveau sur le bouton MFB.

QUICKSWITCH BUTTON | BOUTON QUICKSWITCH

The QuickSwitch button allows you to quickly switch between low-latency 2.4GHz Wireless and Bluetooth modes based on your preference. Use Bluetooth mode to make calls, listen to music or connect to other compatible Bluetooth devices. We recommend using the 2.4GHz Wireless mode for best performance when gaming on consoles or PC.



Note: Select advanced audio features available in 2.4GHz Wireless mode may not be supported in Bluetooth mode.
Le bouton QuickSwitch vous permet de basculer rapidement entre les modes sans-fil 2,4 GHz à faible latence et le Bluetooth selon vos préférences. Utilisez le mode Bluetooth pour passer des appels, écouter de la musique ou vous connecter à d'autres appareils Bluetooth compatibles. Nous recommandons d'utiliser le mode sans-fil 2,4 GHz pour obtenir les meilleures performances en jeux sur consoles ou PC.

Remarque : Certaines fonctions audio avancées disponibles en mode sans-fil 2,4 GHz peuvent ne pas être prises en charge en mode Bluetooth.

TURTLE BEACH™



Any questions? Des questions?
www.turtlebeach.com/support

Please register your product to receive important updates.
Enregistrez votre produit pour recevoir les mises à jour importantes.
www.turtlebeach.com/productregistration

For warranty, visit:
Concernant la garantie, visitez :
www.turtlebeach.com/warranty